

Indice dei contenuti STARK.basic

INFORMAZIONI

Funzionamento e vantaggi	6
Dati tecnici	8
Esempio di calcolo della coppia di ribaltamento	9
Perno di bloccaggio, varianti di fissaggio	16

ELEMENTI

ELEMENTI		NUMERO ORDINAZIONE	
STARK.basic.Y	■ Standard	S8000-802	10
STARK.basic.S	■ Standard	S8000-002	12
	■ Tornado	S8000-004	12
STARK.basic.M	■ Standard	S8000-202	14
	■ Tornado	S8000-204	14

PERNO DI BLOCCAGGIO

Perno di bloccaggio STARK.basic.Y	■ con punto zero	S8000-900	11
	■ con compensazione	S8000-901	11
	■ senza centraggio	S8000-902	11
Perno di bloccaggio STARK.basic.S	■ con punto zero	S8000-900	13
	■ con compensazione	S8000-901	13
	■ senza centraggio	S8000-902	13
Perno di bloccaggio STARK.basic.M	■ con punto zero	S8000-300	15
	■ con compensazione	S8000-301	15
	■ senza centraggio	S8000-302	15
Fissaggio del perno di bloccaggio	■ variante D	S809-127, S804-267	17
	■ variante E	S809-128, S804-266	17

ACCESSORI

Piastre a sbloccaggio rapido	S804-307, S805-308	18
Adattatore SVP	■ adatto a S804-307, S805-308 S804-309, S805-310	19
Chiave di montaggio	■ adatta a S8000-802	21
Nipplo di accoppiamento	■ adatto a S5000-300, S954-208	22
Accoppiamento a innesto	■ adatto a S5000-301	22
Giunto scorrevole	■ adatto a S5000-301	22

Elenco dei numeri d'ordinazione	23
---------------------------------	----